


Ergänzung zur Aufbauanleitung des Liebherr LTM11200 Modells

Assembly instruction amendment of Liebherr LTM11200



Pin 1 x 7mm (Aufbauanleitung Punkt 2)
Pin 1 x 7mm (Assembly Instruction Point 2)



Schraube 2,2 x 9,5mm (Aufbauanleitung Punkt 4)
Screw 2.2 x 9.5mm (Assembly Instruction Point 4)



Bolzen 3,9 x 17mm (Aufbauanleitung Punkt 6)
Pin 3.9 x 17mm (Assembly Instruction Point 6)



Standardschraube D=1,2mm (Aufbauanleitung Punkt 9)
Standard screw D=1.2mm (Assembly Instruction Point 9)



Pin 1,5 x 11mm (Aufbauanleitung Punkt 10)
Pin 1.5 x 11mm (Assembly Instruction Point 10)



Standardschraube D=1,2mm (Aufbauanleitung Punkt 11)
Standard screw D=1.2mm (Assembly Instruction Point 11)



Standardschraube D=1,2mm (Aufbauanleitung Punkt 14)
Standard screw D=1.2mm (Assembly Instruction Point 14)



Pin 1 x 7mm (Aufbauanleitung Punkt F)
Pin 1 x 7mm (Assembly Instruction Point F)

Alle restlichen Teile sind Ersatzteile - *All other parts are spare parts*